## SB Station SB Station Marathon SB Tandem SB Tandem Marathon



(D)	Betriebsanleitung2
GB	Operating Instructions 8
F	Notice d'utilisation 14
NL	Gebruiksaanwijzing 20
	Istruzioni sull'uso26
$\bigcirc$ N	Driftsinstruks 32
S	Bruksanvisning 38
<b>DK</b>	Driftsvejledning 44
SF	Käyttöohje 50
(SLO)	Navodilo za uporabo56
HR	Uputstvo za rad62
SK	Prevádzkový návod68
CZ	Provozní návod74
PL	Instrukcja obsługi80
$\bigcirc$	Kezelési utasítás86
E	Instrucciones de manejo 92
P	Instruções de operação 98
GR	Οδηγίες λειτουργίας104
(TR)	İşletme kılavuzu110









#### EG - Konformitätserklärung

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Beschreibung: 230 V~, 50 Hz

Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen Bestimmungen:

EG-Maschinenrichtlinie EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EG 89/336/EG

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60335-1 und 60335-1 A6

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Angwendete nationale Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 60335-1

SB SaugStation

170W

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Leitung Forschung und Entwicklung

Bellenberg, 23.06.1999

#### Déclaration de conformité CE

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg Aspirateur Produit

Type: SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Description: 220 V. 50 Hz

La construction de l'appareil est conforme aux réglementations afférentes suivantes:

Directive CE relative aux machines 98/37/EG Directive CE relative à basse tension 73/23/EG
Directive CE EMV 89/336/EG

Normes harmonisées appliquées:

EN 60335-1 60335-1 A6

DIN EN 60335-1 IEC 60335-2-69

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Normes nationales et spécifications techniques appliquées:

POW

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Direction Recherche et Développement

Bellenberg, 23.06.1999

#### **EU Declaration of Conformity**

Self Service Vacuum Cleaner

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg

Product:

SB Station, SB Station Marathon Type SB Tandem, SB Tandem Marathon

Description: 230 V~ 50 Hz

The design of the unit corresponds to the following pertinent

FC Machine Directive 98/37/FG EC Low-voltage Directive EC EMV Directive 73/23/EG 89/336/EG

Applied harmonised standards:

regulations:

EN 60335-1, 60335-1 A6

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Applied national standards and technical specifications:

DIN FN 60335-1 IEC 60335-2-69

180W ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Head of Research and Development

Bellenberg, 23.06.1999



specifiche:

### Dichiarazione di conformità CE

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg Prodotto:

Tipo: SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Aspiratore

230 V~, 50 Hz

La costruzione dell' apparecchio è conforme alle seguenti direttive

Direttiva CE sulle macchine Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23/EG Direttiva CE sulla compatibilità elektromagnetica 89/336/FG

Norme armonizzate applicate:

EN 60335-1, 60335-1 A6 EN 60335-2-69

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Norme nazionali applicate e specifiche tecniche

DIN EN 60335-1

FN 292

POW

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Direttore Ricerca e Sviluppo

Bellenberg, 23.06.1999



## EG-Verklaring van overeenstemming

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Produkt: SB SaugStation

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon Type:

Beschriiving: 230 V~. 50 Hz

De constructie van het apparaat EG-machinerichtlijn 98/37/EG voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften: EG-laagspanningsrichtlijn EG-richtlijn EMV 73/23/FG 89/336/EG

Toegepaste geharmoniseerde

EN 60335-1, 60335-1 A6 EN 60335-2-69

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:

140W

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Chef onderzoek en ontwikkeling

Bellenberg, 23.06.1999



## Atestado de conformidad de la UE

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

D-89287 Bellenberg

Producto:

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Aspirador

Descripción: 230 V~, 50 Hz

La construcción de la máquina R. de la UE para máquinas corresponde a las siguientes normasR. de la UE para baja tensión 73/23/EG específicas:

R. de la UE para la compati-

bilidad electromagnética

Normas armonizadas aplicadas:

EN 292 EN 60335-1 , 60335-1 A6

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas:

DIN FN 60335-1

180W

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Director Investigación y Desarrollo

Bellenberg, 23.06.1999



#### Atestado de conformidade da UE

Wan Reinigungssysteme GmbH & Co Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Aspirador

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem SB Tandem Marathon

230 V~, 50 Hz Descrição:

A construção da máquina corresponde às seguintes normas específicas:

Directiva UE para máquinas Directiva UE para baixa tensão 98/37/FG Directiva para a compatibilidade electromagnética 89/336/EG

Normas harmonizadas aplicadas:

EN 60335-1, 60335-1 A6

EN 60335-2-69 EN 55014-1. EN 55014-2. EN 61000-3-2

Normas nacionais aplicadas e especificações técnicas:

DIN EN 60335-1 IEC 60225-2-60

(80w

ppa. Rau, Dipl. Inq. (FH) Diretor de Pesquisas e Desenvolvimento

#### Δήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ

Wan Reinigungssysteme GmbH & Co.

Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Τύπος

220 V. 50 Hz

SB Station SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Περιγραφή:

Ο κατασκευαστικός τύπος της συσκευής ανταποκρίνεται στους ακόλουθους σχετικούς κανονισμούς:

Εφαρμοσθείσες εναρμονισμένες προδιαγραφές:

Εφαρμοσθείσες εθνικές προδιανραφές και τεγνικοί

προσδιορισμοί: μηχ. A. Rau

Υπεύθυνος ερευνητικού τμήματος

SB SaugStation

Οδηγία περί μηχανών ΕΟΚ Οδηγία χαμηλών τάσεων ΕΟΚ Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 98/37/EOK 73/23/EOK 89/336/EOK

συμβατότητας

FN 292 EN 60335-1, 60335-1 A6

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1

Bellenberg, 23.06.1999



#### EF-konformitetserklæring

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Produkt:

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon 230 V~, 50 Hz

Suger

Rockrivolco:

Apparatets konstruksjonstype er i samsvar med følgende gjeldende bestemmelser:

IP X4 220 - 230 V~

SO 450, SO 550, SO 650, SO 651

Anvendte harmoniserte standarder:

EF-maskindirektiv EF-lavspenningsdirektiv EF-direktiv elektromagnetisk kompatibilitet

73/23/FFC 89/336/FFC

98/37/EEC

Bellenherg 23 06 1999

Anvendte nasionale standarder og tekniske spesifikasjoner:

EN 60335-1 60335-1 A6 EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1

ppa. Rau, Dipl. Inq. (FH)

Leder forskning og utvikling

POW

IEC 60335-2-69 Bellenberg, 23.06.1999

#### EG-försäkran om överensstämmelse

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Produkt:

Тур:

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Beskrivning: 230 V~, 50 Hz

Apparatens konstruktion motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

FG-maskindirektiv 98/37/FG EG-lågspänningsdirektiv EG-direktiv EMK 73/23/EG 89/336/EG

Tillämpade harmoniserade normer:

FN 60335-1 60335-1 A6

DIN FN 60335-1

Dammsugare

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:

HOW ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)

Ledare för forskning och utveckling

Bellenberg, 23.06.1999



#### EF-overensstemmelsesattest

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Produkt:

SB Station, SB Station Marathon Type:

SB Tandem SB Tandem Marathon

230 V~ 50 Hz Beskrivelse:

Konstruktionen af dette apparat opfylder følgende gældende bestemmelser:

EF-maskindirektiv EF-lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EF-direktiv vedr. elektromagnetisk fordragelighed

89/336/EØF

Anvendte harmoniserede

EN 60335-1, 60335-1 A6

Suger

EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Anvendte tyske standarder og tekniske specifikationer:

DIN EN 60335-1

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Leder forskning og udvikling

Bellenberg, 23.06.1999



## EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co. Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Tuote:

SB SaugStation

Tyyppi:

seuraavia määräyksiä:

SB Station, SB Station Marathon SB Tandem, SB Tandem Marathon

Tämän laitteen rakenne vastaa

230 V~, 50 Hz

EY-konedirektiivi

98/37/FG EY-pienjānnitedirektiivi EY-direktiivi EMV 73/23/EG 89/336/EG

Käytetyt harmonisoidut normit:

EN 60335-1, 60335-1 A6 EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2


Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot:


DIN EN 60335-1 IEC 60335-2-69




ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH) Kehitys- ja tutkimusjohtaja


Bellenberg, 23.06.1999








































# PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA!

#### ZASTOSOWANIE

Samoobsługowe urządzenie do odkurzania pojazdów SB Station jest przeznaczone do odkurzania suchych, niepalnych pyłów, zbieranych zazwyczaj podczas czyszczenia wnętrza pojazdu. Nie należy zasysac cieczy, ani pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

#### BESCHREIBUNG (RYS. 1)

- Mechanizm wciągania weża
- 2 Aparat wrzutowy monet
- 3 Otwór przepustowy na wąż ssący
- 4 Ssawka szczelinowa
- 5 Agregat ssacy
- 6 Zbiornik na śmieci
- 7 Wyłącznik główny
- 8 Złaczka kolankowa
- 9 Blokada otworu wrzutowego monet
- 10 Koszyk dystansowy
- 11 Filtr tkaninowywrzutowego monet

#### ODKURZANIA POJAZDÓW

 Samoobsługowe urządzenie do odkurzania pojazdów SB Station zdjąc z palety transportowej.

#### UWAGA!

Nie wyrzucać opakowania kartonowego. Na kartonie znajduje się schemat nawiercenia otworów do przymocowania urządzenia do odkurzania pojazdów. (Rvs. 2)

- Otworzyć drzwiczki.
- Wyjąć węże ssące z obudowy.
- Unieść agregat ssący przy pomocy uchwytu i zabezpieczyć (Rys. 3).
- Wyjąc zbiornik na smieci i znajdujący się w nim osprzęt.
- Umocować urządzenie do odkurzania pojazdów SB Station na wyznaczonym miejscu przy pomocy znajdujących się na wyposażeniu drobnych elementów do zamocowania.

#### UWAGA!

Urządzenie należy ustawić na równym podłożu i wypoziomować. W razie konieczności wyrównać ustawienie poprzez podłożenie podkładek!

- Sprawdzić łatwość otwierania się drzwiczek!
  Zlecić wykonanie
  podłączenia elektrycznego
  przez specjalistę elektryka:
  - przewód elektryczny (przy długosci powyżej 15 m użyć przewodu o przekroju 2,5 mm²) wprowadzić na spodzie urządzenia do obejmy zapobiegającej wyciągnięciu kabla i podłączyć do puszki rozgałęźnika wg schematu połączeń elektrycznych.

#### MONTAŻ WĘŻY SSĄCYCH

# SB Station oraz SB Station Marathon:

- Wąż ssący włożyć od zewnątrz przez otwór przepustowy węża (na ok. 80 cm, mierząc od wewnętrznej krawędzi otworu przepustowego węża do końca węża ssącego).

  (Rvs. 4)
- Nasadzić złączkę kolankową (rys. 1, poz. 8) na króciec przyłączeniowy pojemnika na śmieci.

## SB Tandem oraz SB Tandem Marathon:

Najpierw zamontować wąż ssący do odkurzacza A (Rys. 5).

Włożyć waż ssący przez otwór przepustowy węża, w przypadku - odkurzacza A - na ok. 80 cm - odkurzacza B - na ok. 80 cm mierząc od wewnętrznej krawędzi otworu przepustowego węża do końca węża ssącego. (Rys. 4)

MONTAŻ ZŁĄCZKA KOLANKOWA UCHWYTU WĘŻA ORAZ SSAWKI SZCZELINOWEJ

#### WSKAZÓWKA!

Otwór złączki kolankowej powinien być skierowany do góry. (Rys. 5)

 Na wąż ssący (Rys. 6, poz. 1) przykręcić na ok. 35 mm tulejkę adaptera (Rys. 6, poz. 2).

> Tulejkę adaptera z wężem ssącym włożyć do złączki kolankowej (Rys. 6, poz. 3).

#### UWAGA!

Wąż ssący wsunąć do obudowy jedynie na głębokość umożliwiajaca swobodne poruszanie się agregatu ssącego przy podłączonym wężu. Jest to ważne dlatego, aby agregat ssący przy opuszczaniu hermetycznie zamykał pojemnik na śmieci.

- Zabezpieczyć wąż ssący przy pomocy metalowej obejmy (Rys. 7).
- Umocować na wężu ssącym element podtrzymujący wąż w odległości ok. 1,30 m od jego końca (Rys. 8).
- Wykręcić śrubę na grzybku zaciskowym i odczepić koniec linki. Przeciągnąć linkę przez ucho na elemencie podtrzymującym wąż. Koniec linki zaczepić w grzybku zaciskowym i zabezpieczyć śrubą. (Rys. 9).
- Przykręcić ssawkę szczelinową do końcówki węża (gwint lewoskrętny).

#### OSPRZĘT OPCJONALNY

# Element podtrzymujący waż

Istnieje możliwość użytkowania samoobsługowego urzadzenia do odkurzania pojazdów bez funkcji wciągania węża. Element podtrzymujący wąż przymocować do kolumny w miejscach nawierconych otworów przy pomocy nitów lub śrub.

Wąż ssący po zakończeniu pracy należy po prostu włożyć do elementu podtrzymującego (Rys. 10).

Nr art. 43064

#### UWAGA!

Można zamontować, albo element podtrzymujący wąż, albo zawieszenie węża, w przeciwnym wypadku nastąpi ograniczenie możliwości manipulowania wężem ssącym Elektroniczny aparat wrzutowy monet

Umożliwia obsługę przy użyciu monet o różnych nominałach. Montowany na zamówienie.





#### **URUCHOMIENIE**

- Włożyć do urządzenia zbiornik na śmieci i opuścić agregat ssący.
- Nasadzić wąż ssący ze złączką kolankową na króciec przyłączeniowy pojemnika na śmieci.

Otworzyć osłonę otworu wrzutowego monet :

- Pociągnąć gałkę i przekręcić o 90 stopni - osłona otworzy się (Rys. 11).
- Osłonę podnieść w górę do pozycji poziomej i zabezpieczyć przy pomocy blokady ustawienia klapki (Rys. 12).
- Zaprogramować odpowiedni czas pracy dla jednej monety przy pomocy pokrętła 1 timera (Rys. 13): 1 = 1 min. 10 = 10 min. (Pokrętło 2-4 tylko w elektronicznym aparacie wrzutowym monet)

Zamknąć osłonę otworu wrzutowego monet:

 Zamknąć osłonę i przekręcić gałkę o 90 stopni - trzpień blokady zostanie zatrzaśnięty. Istnieje możliwość zabezpieczenia dostępu do kasety z pieniędzmi przy pomocy kłódki (nie ma na wyposażeniu). (Rys. 14)

 Ustawić wyłącznik główny w pozycji 'I' (Rys. 1,Poz. 7).

W celu skontrolowania poprawności działania turbina ssąca włączy się na krótki czas. Jeśli turbina nie włączy się, usunąć przyczynę zakłócenia -> patrz rozdział Gdy urządzenie nie działa.

PRZY WŁĄCZONYM AGREGACIE SSĄCYM AKTYWNE SĄ NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

# SB-Station SB-Station Marathon

- Wrzucić monete
- Licznik impulsów liczy ilość wrzuconych monet
- Po upływie zaprogramowanego czasu turbina ssąca wyłącza się
- Funkcja testowania ręcznego:
  Po naciśnięciu przycisku (Rys. 13) na płytce obwodów drukowanych timera turbina ssąca włącza się na krótki czas.

#### SB-Tandem SB-Tandem Marathon

- Wrzucić monete
- Przyciski podświetlane na kolumnie zaczynają migać
- Wybrać lewy lub prawy wąż poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku
- Przycisk wybranej strony świeci teraz światłem ciągłym i włącza się turbina ssaca
- Licznik impulsów liczy ilość wrzuconych monet
- Po upływie zaprogramowanego czasu turbina ssąca wyłącza się
- Funkcja testowania ręcznego:
  Po naciśnięciu przycisku (Rys. 13) na płytce obwodów drukowanych timera turbina ssąca włącza się na krótki czas.

#### WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

 Wyłącznik główny na wewnętrznej stronie kolumny ustawić w pozycji '0'.

#### **KONSERWACJA**

Raz w tygodniu / w razie potrzeby:

#### Czyszczenie/wymiana filtra tkaninowego (rvs. 15)

- Ustawić wyłącznik główny w pozycji '0'.
- Przed wypróżnieniem popukać lekko płaska dłonia kilka razy w zbiornik na śmieci, aby śmieci przyczepione do filtra tkaninowego spadły do zbiornika na śmieci.
- Unieść agregat ssący przy pomocy uchwytu i zabezpieczyć (rys. 3).
- Ściągnąć waż ssący ze złączką kolankową z króćca zbiornika na śmieci.
- Wyjać zbiornik na śmieci.
- Wyjąć koszyk dystan-SOWY.
- Wyjać filtr tkaninowy, oczyścić szczotką z miekkim włosiem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.

#### WSKAZÓWKA!

Filtr tkaniniowy można również wypłukać w delikatnym roztworze mydlanym w temperaturze 30 °C. Nie wolno uszkodzić przy tym powierzchni filtra tkaninowego. Po wypłukaniu dobrze wysuszyć!

- Jeżeli jest to konieczne, należy wymienić uszkodzony filtr tkaninowy uszkodzony filtr tkaninowy usunąć zgodnie z obowiazującymi przepisami.
- Filtr tkaninowy założyć w taki sposób do zbiornika na śmieci, aby naszvwka z napisem: "Nie stukać" znalazła się przed otworem ssacym zbiornika na śmieci.
- Do filtra tkaninowego włożyć koszyk dystan-SOWY.
- Opuścić agregat ssacy. WSKAZÓWKA! Zwrócić uwagę, czy pieścień metalowy filtra tkaninowego zaciagniety iest na całym obwodzie na krawedzi zbiornika na śmieci i czy zbiornik na śmieci szczelnie zamyka zespół ssący.

Ponowne zamówienia: Filtr tkaninowy Nr art. 34106

Czyszczenie aparatu

## wrzutowego monet

Aby zapewnić sprawne działanie aparatu wrzutowego monet, otwór wrzutowy należy regularnie czyścić przy pomocy szmatki

nasaczonej spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną.

#### UWAGA!

Nie wolno oliwić aparatu wrzutowego monet!





## CZĘŚCI ZAMIENNE

Wąż ssący kpl.

Nr art. 64084 Ssawka szczelinowa Art.-Nr. 64386

#### **GWARANCJA**

Udzielamy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

#### GDY URZĄDZENIE NIE DZIAŁA

Zakłócenie		Przyczyna		Usunięcie	
‡	Urządzenie nie włącza się	>	Wyzwolił bezpiecznik lub włącznik zasilania Zabrudzony lub uszkod- zony aparat wrzutowy monet	•	aparat wrzutowy monet
		>	Uszkodzona turbina ssąca, przyciski lub timer	•	<ul> <li>Zawiadomić serwis</li> </ul>
‡	Zmniejszona siła ssania	>	Zatkany wąż ssący	•	Oczyścić wąż ssący
		>	Zabrudzony filtr tkani- nowy	•	<ul> <li>Patrz rozdział 'Czysz- czenie/wymiana filtra tkaninowego'</li> </ul>
		>	Pełny zbiornik na śmieci	•	<ul> <li>Wypróżnianie pojemni- ka na śmieci</li> </ul>
‡	Uszkodzony mecha- nizm wciągania węża	>	Zerwane linki z perlonu	•	Zawiadomić serwis

### DANE TECHNICZNE



		SB-Station SB Station Marathon	SB-Tandem SB Tandem Marathon
Napięcie Maks. pobór mocy	V/Hz W	230/50-60Hz 1400 1200 (Marathon)	230/50-60Hz 2800 (Tandem) 2400 (Tandem GB,CH) 2000 (Tandem DK) 2400 (Tandem Marathon)
Bezpiecznik	Α	16 13 (GB,CH) 10 (DK)	16 13 (GB,CH) 10 (DK)
Maks. objętościowy strumień			
przepływu (powietrza) I/r		4000 4200 (Marathon)	2 x 4000 (Tandem) 2 x 3600 (Tandem GB,CH) 2 x 3000 (Tandem DK) 2 x 4200 (Tandem Marathon)
Maks. podciśnienie Pa		23500 25000 (Marathon)	23500 25000 (Marathon)
Poziom ciśnienia			
akustycznego w odległości 1	m	dB(A)	75 75
Klasa ochrony przeciwporaż		I	I
Rodzaj ochrony przeciwporaż	_	IP X4	IP X4
Stopień eliminacji zakłóceń radiowych		N	N
Wąż ssący - długość	m	5	2 x 5
- średnica	mm	50	50
Pojemność zbiornika	1	30	2 x 30
Głębokość	m	0,83	1,19
Szerokość	m	0,55	0,55
Wysokość m		2,04	2,04
Waga kpl. urządzenia kg		90	115



#### ALTO HEADQUARTERS

Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 33 11 11 42

Fax: +45 33 93 46 36

E-mail: incentive@incentive-dk.com

#### SUBSIDIARIES

#### **AUSTRALIA**

ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 Caringbah, N.S.W. 2229 Tel.: +61 2 95 24 61 22 Fax: +61 2 95 24 52 56

#### **AUSTRIA**

ALTO Österreich GmbH Metzgerstr. 68 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 6624 5 64 00-14 Fax: +43 6624 5 64 00-55 E-mail: wap@salzburg.co.at

#### **BRASIL**

Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, 608 83323-260 Pinhais/Paraná Tel.: +55 4 16 67 40 26 Fax: +55 4 16 67 47 99 E-mail: wap@wapltda.com.br

#### **CANADA**

ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: +1 41 66 75 58 30 Fax: +1 41 66 75 69 89

#### **CROATIA**

Wap ALTO Strojevi za čišćenje, d.o.o. Siget 18a 10020 Zagreb

Tel.: +385 16 55 41 44 Fax: +385 16 55 41 12

#### CZECH REPUBLIC

ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Tel.: +420 2 41 40 84 19 Fax: +420 2 41 40 84 39 E-mail: wap\_p@mbox.vol.cz

#### DENMARK

ALTO Danmark A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.: +45 72 18 21 00 Fax: +45 72 18 21 05 E-mail: service@alto-dk.com

Web: www.wap-alto.cz

ALTO Danmark A/S (food division)

Blytækkervej 2 9000 Aalborg

Tel.: +45 72 18 21 00 Fax: +45 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@alto-dk.com

#### FRANCE

ALTO France S.A.
B.P. 44, 4 Place d'Ostwald
67036 Strasbourg Cedex 2
Tel.: +33 3 88 28 84 00
Fax: +33 3 88 30 05 00
E-mail: info@alto-fr.com

#### GERMANY

Wap ALTO Group ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 89287 Bellenberg Tel.: +49 0180 5 37 37 37 E-mail: info@wap-online.de

#### **GREAT BRITAIN**

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: +44 1 7 68 86 89 95 Fax: +44 1 7 68 86 47 13 E-mail: sales@alto-uk.com

#### HONG KONG

ALTO Hong Kong RM 602, Tower B, Regent Ctr. 70, Ta Chuen Ping Street Kwai Chung Hong Kong Tel:: +852 26 10 10 42 Fax: +852 26 10 10 47 E-mail: waphk@netvigator.com

#### JAPAN

ALTO Danmark A/S Japan Representative Office Naruse-build 4F 7-2 Shinbashi 1-Chome, Minato-Ku J-Tokyo 105-004 Tel.: +81 3 35 69 38 07 Fax: +81 3 35 69 38 08 E-mail: alto-jpn@nifty.com

#### **NETHERLANDS**

Wap ALTO Nederland B.V. Postbus 65 3370 AB Hardinxveld-Giessendam Tel.: +31 18 46 67 72 00 Fax +31 18 46 67 72 01 E-mail: info@alto-nl.com

#### **NORWAY**

ALTO Norge A/S Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: +47 22 75 17 70 Fax: +47 22 75 17 71 E-mail: info@alto-no.com

#### **SINGAPORE**

ALTO DEN-SIN Singapore Pte Ltd.
No. 17 Link Road
Singapore 619034
Tel.: +65 2 68 10 06
Fax: +65 2 68 49 16
E-mail: densin@singnet.com.sq

#### SLOVENIA

Web: www.densin.com

Wap čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 SLO-1110 Ljubljana Tel.: +368 15 24 23 06 Fax: +368 15 40 42 94 E-mail: wap.prodaja@siol.com

#### SLOWAKIA

Wap čistiace systémy spol. s.r.o. Vajnorská 135 83237 Bratislava Tel.: +421 7 44 25 96 64 Fax: +421 7 44 25 79 44 E-mail: wap@gintet.sk Web: www.wap-alto.sk

#### SPAIN

ALTO Iberica S.L. Calle de la Majada No. 4 28760 Tres Cantos - Madrid Tel.: +34 91 8 04 62 56 Fax: +34 91 8 04 64 63 E-mail: info@alto-es.com

#### SWEDEN

ALTO Sverige AB Aminogatan 18 S-431 04 Mölndal Tel.: +46 3 17 06 73 00 Fax: +46 3 17 06 73 41 E-mail: info@alto-se.com

#### **SWITZERLAND**

ALTO Schweiz AG Allmendstr. 14 5612 Villmergen Tel.: +41 56 618 85 00 Fax: +41 56 618 85 10 E-mail: info@alto-ch.com

#### USA

ALTO U.S.Inc 16253 Swingley Ridge Road Suite 200 Chesterfield, MO 63017-1544 Tel.: +1 63 65 30 08 71 Fax: +1 63 65 30 08 72 E-mail: info@alto-us.com

ALTO U.S.Inc 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas 72764 Tel.: +1 50 17 50 10 00 Fax: +1 50 17 56 07 19 E-mail: info@alto-us.com

ALTO U.S.Inc 1100 Haskins Road Bowling Green, Ohio 43402 Tel.: +1 41 93 52 75 11 Fax: +1 41 93 53 71 87 E-mail: info@alto-us.com